

Naladenie digitálneho prijímača COSHIP C DVBC 5350 SA

A. Vymazanie do továrenského nastavenia:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU"
2. Šípkou dole prejdite na "Systémové nastavenia" - ponuka bude žltó podsvietená
3. Potvrďte tlačidlom "OK"
4. Šípkou dole prejdite na "Továrenské nastavenie"
5. Potvrďte stlačením "OK" (v strede medzi šípkami) - objaví sa tabuľka "Vstupné systémové heslo"
6. Vložte heslo "000000" - budú sa zobrazovať hviezdičky
7. Objaví sa upozornenie - potvrďte tlačidlom "OK"
8. Prijímač sa vráti do menu "Systémové nastavenie"
9. Stlačením tlačidla "EXIT" prejdite do základného menu

B. Nové naladenie prijímača:

1. Šípkou dole prejdite na "Inštalácia programov" - ponuka bude žltó podsvietená
2. Potvrďte stlačením "OK" (v strede medzi šípkami) - objaví sa tabuľka "Vstupné systémové heslo"
Vložte heslo "000000" - budú sa zobrazovať hviezdičky
4. Šípkou dole prejdite na "Manuálne ladenie" - ponuka bude žltó podsvietená
5. Stlačte OK.
6. Zadajte parametre antény podľa tabuľky:

	typ antény		Symb.rých	QAM mód
	KERO (vrták)	SITO (aj mesto)		
	frekvencia	frekvencia		
1.balík programov	286000	290000	6900	QAM64
2.balík programov	294000	298000	6900	QAM64
3.balík programov	302000	306000	6900	QAM64
4.balík programov	310000	314000	6900	QAM64
5.balík programov	318000	322000	6900	QAM64
Pozor! Pre iný typ antény sú iné frekvencie.				
Pre užívateľov v mestskej káblovke platí nastavenie pre SITO				

7. Potvrďte zatlačením "OK"
8. Ďalším stlačením "OK" začne vyhľadávanie
9. Stlačením tlačidla "EXIT" ukončíte "menu"
10. Takto naladíte jeden balík programov. Pre naladenie ďalších balíkov programov stlačte Menu a pokračujte podľa bodov 1 - 10

Presunutie, vymazanie programov:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU"
2. Šípkou dole prejdite na "Inštalácia programov" - ponuka bude žltó podsvietená
3. Potvrďte stlačením "OK"
4. Vložte heslo "000000"
5. Šípkou dole sa dostaňte na žltó podsvietený nápis "Editor programov"
6. Potvrďte zatlačením "OK"
7. Ďalším stlačením "OK" potvrďte výber menu "Usporiadanie TV programu"
8. Ešte jedným stlačením "OK" potvrďte "Usporiadanie TV programu"
9. V otvorenej tabuľke si môžete TV programy presunúť, vymazať, príp. zamknúť
10. Postupujte podľa ponuky v spodnej časti.

Presunutie programov:

1. Šípkami sa nastavte na požadovaný program, ktorý chcete presunúť
2. Zatlačte červené tlačidlo na DO (AUDIO R/L) - za názvom objaví sa symbol presunu (dve šípky)
3. Šípkami sa nastavte na požadovanú novú pozíciu

4. Potvrďte červeným tlačidlom (AUDIO R/L)
5. Opakujte pre ďalšie programy
6. Po ukončení všetkých zmien stlačte tlačidlo "MENU"

C. Ďalšie nastavenia prijímača:

Nastavenie času:

Stlačte - MENU - Šípkou dole na Systemové nastavenie - OK -

Nastavenie opcí - OK - Nastavenie času - OK.

Šípkou doprava - otvoriť ponuku

Šípkami hore - dole nastaviť časové pásmo "GMT+1:00" (letný čas - "GMT+2:00) - OK

EXIT - OK (uložiť)

Nastavenie AV výstupu

OK - Nastavenie videa - OK - šípkou dole na Mód obrazovky - nastav 16:9 alebo 4:3 podľa typu TV

Šípkou dole na Mód zhody - nastav "AUTO" alebo podľa potreby

EXIT - OK (uložiť)

Ladenie UHF (len v prípade použitia RF výstupu)

TV norma nastaviť na PAL_BG

Program 21 zmeniť podľa potreby

EXIT - OK (uložiť)

Nastavenie hlasitosti

Šípkami doprava - doľava nastavujeme hlasitosť. Pozor! Nastavenie pre každý program osobitne.

Nastavenie jazyka

Nastavte sa na program - stlačte zelené tlač. (AUDIO) - "Audio jazyk" - šípka doprava

- vybrať pož. jazyk - OK - MENU.

Nastavenie titulkov

Žlté tlač. (SUB.T) - nastaviť Czech (druhý zhora) - OK