

Naladenie digitálneho prijímača SMART MX-81

A. Vymazanie prijímača do továrenského nastavenia:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU" - zobrazí sa Hlavní nabídka
2. Šípkou dole prejdite na " Instalace" (2.položka zhora - bude vyznačená červenou farbou)
3. Potvrďte stlačením tlačidla OK (v strede medzi šípkami)
4. Šípkou dole prejdite na "Počáteční nastavení" a potvrďte stlačením "OK"
5. Objaví sa otázka "Uložit?" - Potvrďte "Ano" stlačením OK.
6. Po niekoľkých sekundách je Set-top-box vymazaný a prejde do menu, ktoré je v nemčine.

B. Nové naladenie prijímača:

7. Šípkou dole prejdite na výber jazyka "čeština" a stlačte OK.
8. Vyberte země Nemecko - stlačte OK
9. Vyberte síť 6.900 - QAM64 (prvá položka) - stlačte OK
10. Prijímač začne vyhľadávať, ale nečakajte pokiaľ skončí (automatické vyhľadávanie by bolo aj tak neúspešné), stlačte EXIT na jeho prerušenie. Vypíše hlášku o ukladaní zmien a ostane čierna obrazovka
11. Stlačte MENU, vyberte "Instalace", potvrďte OK
12. Ďalším stlačením OK potvrdíte "vyhledání vysílače"
13. V nasledujúcich možnostiach vyberáte:
 - Mód vyhledávání - Ručne
 - Kódovaný - Ano (zmeníte šípkou doprava alebo doľava)
 - Modulace - QAM64
 - Sym. Rychlost - 6900 - zmeníte šípkou doprava (nepotvrdiť OK, iba šípkou dole) (alebo OK - potom zadat na číselnej klávesnici 06900 -potvrdiť OK, potom šíka dole)
 - Kanál - podľa tabuľky dole
14. Zmena nastavenia kanálu:
 1. Na položke "Kanál" stlačte OK - otvorí sa nové okno so zoznamom kanálov
 2. Šípkou dole (šípka doprava - stránkovanie) nájdite kanál S19 (289,5MHz)
 3. stlačte OK, šípkou doprava (doľava) upravte frekvenciu na 290,0MHz (alebo 286,0MHz pre KERO (vrták)Pri správnom nastavení zmenia ukazovatele v spodnej časti obrazovky farbu na žltú, hodnota "Level" by mala byť nad 50%, "C/N" nad 30dB. Tiež ukazovateľ "Lock" vpravo hore zmení farbu na zelenú a hodnota "BER" by mala byť "0"
15. Šípkou dole prejdite na "Spustit vyhledávání" a potvrďte OK. Počkajte niekoľko sekúnd, pokiaľ sa "Status : Vyhledávání " zmení na "Status : Ukončeno "
16. Stlačte EXIT a otázku "Uložit?" potvrďte Ano stlačením OK.
17. Šípkou hore prejdite znovu na položku kanál, vyberte ďalší kanál a postupujte podľa bodov 14. - 17.
18. Vyhľadávanie ukončíte stlačením EXIT - viackrát, až do úplného opustenia menu.

	typ antény		Symb.rých	Modulácia	
	Kanál	KERO (vrták) frekvencia			SITO (aj mesto) frekvencia
1.balík programov	S19	286000	290000	6900	QAM64
2.balík programov	S20	294000	298000	6900	QAM64
3.balík programov	S21	302000	306000	6900	QAM64
4.balík programov	S22	310000	314000	6900	QAM64
5.balík programov	S23	318000	322000	6900	QAM64
Pozor! Pre iný typ antény sú iné frekvencie.					
Pre užívateľov v mestskej káblovke platí nastavenie pre SITO					

C. Ďalšie nastavenia prijímača:

Usporiadanie, vymazanie programov:

1. Stlač tlačidlo "MENU"
2. Šípkou dole prejdite na "Seznam kanálu", stlačte OK.
3. Znovu stlačte OK - "Ruční třídění"
4. Šípkami hore, dole (doprava, doľava - po stránkach) nájdite TV program, ktorý chcete premiestniť alebo vymazať
5. Stlačením OK potvrdíte výber. Zmení farbu na žltú. (potom modrú) Môžete vybrať aj viac programov naraz. (Ak sa pomýlite, opätovným stlačením OK program odznačíte)
6. Ak chcete označený program (programy) vymazať, stlačte červené tlačítko (to vedľa zeleného)
7. Ak chcete označený program (programy) premiestniť, posuňte kurzor šípkami na Vami zvolenú pozíciu a stlačte žlté tlačítko.
8. Po ukončení usporiadania stlačte EXIT, otázku "Uložit?" potvrdte Ano stlačením OK.
9. Stlačte EXIT - 2x pre opustenie menu
10. Tento postup môžete použiť aj pre usporiadanie (vymazanie) rádii. Najprv prejdite do módu "RADIO" stlačením tlačidla RADIO (vľavo dole na DO), potom postupujte podľa bodov 1 - 9.

Nastavenie zvukového doprovodu:

1. Prepnete na program, na ktorom chcete zmeniť zvuk.
Stlačte tlačidlo F1 na DO (dole v strede)
2. Šípkou dole prejdite na "TV zvukový kanál"
4. Šípkou doprava (doľava) zmeňte na požadovaný zvuk (CZ)
5. Ak je zvuk správny, stlačte EXIT a uložte stlačením OK
6. Prepnete na ďalší program, na ktorom chcete zmeniť zvuk a opakujte postup 2 - 5

Nastavenie času, ďalšie nastavenia:

1. Stlačte - MENU - Potvrdte: Nastavení - Nastavení přístroje - Místní čas
2. Šípkami doprava, doľava nastavte čas + 1,00 Hod. (letný čas +2,00 Hod.) - potrebné pre správne zobrazovanie EPG (vysielaného programu)
3. Nastavte formát signálu 16:9 alebo 4:3 podľa typu TV prijímača
4. Nastavte ďalšie nastavenia podľa potreby
5. Stlačte EXIT - viackrát pre opustenie menu.

Poznámka:

Set-top-box Smart MX-81 je najjednoduchšie naladiť cez počítač v kancelárii SKR na mestskom úrade.