

Naladenie digitálneho prijímača SYNAPS C HD 3000 CI CX PVR

A. Vymazanie prijímača do továrenského nastavenia:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU"
2. Šípkou dole prejdite na "Systém"
3. Šípkou doprava a dole prejdite na "Predvolené nastavenia" a potvrdte stlačením "OK" (v strede medzi šípkami)
4. Šípkou dole vyberte "Vymazať všetky kanály" Potvrdte stlačením OK.
5. Objaví sa upozornenie. Šípkou doľava prejdite na "Áno" (vysvieti sa na červeno) a potvrdte - tlačidlom OK

B. Nové naladenie prijímača:

1. Šípkou doľava sa vrátite do základného menu a šípkou hore prejdite na "Inštalácia"
2. Stlačte OK a potvrdte "Inštalácia kábla" ďalším stlačením OK.
3. Šípkou dole prejdite na "Frekvencia" a zadajte 290,0
4. Šípkou dole prejdite na "Symbolová rýchlosť" a zadajte 6900
5. Šípkou dole - 2x cez položku "Modulácia" (zostáva QAM64) prejdite na "LCN" a šípkou doprava nastavte "ZAP"
6. Pri správne nastavených hodnotách budú merače úrovne a kvality žlté a zelené s hodnotou aspoň 50%
7. Stlačte červené tlačítko (vedľa zeleného), začne proces vyhľadávania (niekoľko sekúnd)
8. Ukončite stlačením EXIT.
9. Týmto je ladenie ukončené.

10. Pokiaľ máte v rodinnom dome vlastnú anténu typu **KERO** (vrták) a nenaladilo Vám všetky programy postupujte podľa nasledujúceho postupu:

B. Nové naladenie prijímača:

1. Šípkou doľava sa vrátite do základného menu a šípkou hore prejdite na "Inštalácia"
2. Stlačte OK a potvrdte "Inštalácia kábla" ďalším stlačením OK.
3. Šípkou dole prejdite na "Frekvencia" a zadajte 286,0
4. Šípkou dole prejdite na "Symbolová rýchlosť" a zadajte 6900
5. Šípkou dole - 2x cez položku "Modulácia" (zostáva QAM64) prejdite na "LCN" a šípkou doprava nastavte "ZAP"
6. Pri správne nastavených hodnotách budú merače úrovne a kvality žlté a zelené s hodnotou aspoň 50%
7. Stlačte červené tlačítko (vedľa zeleného), začne proces vyhľadávania (niekoľko sekúnd)
8. Šípkou dole (alebo 4x hore) prejdite na položku "TP - index"
9. Šípkou doprava zmeňte na 2/89 (podľa tabuľky)
10. Nastavte všetky parametre podľa tabuľky.
11. Pri správne nastavených hodnotách budú merače úrovne a kvality žlté a zelené s hodnotou aspoň 50%
12. Stlačte červené tlačítko (vedľa zeleného), začne proces vyhľadávania (niekoľko sekúnd)
13. Opakujte body 8 - 12
14. Ukončite stlačením EXIT.
15. Týmto je ladenie ukončené.

	typ antény			
		KERO (vrták)		
	TP - index	frekvencia	Symb.rých	Modulácia
1.balík programov	1/89	286000	6900	QAM64
2.balík programov	2/89	294000	6900	QAM64
3.balík programov	3/89	302000	6900	QAM64
4.balík programov	4/89	310000	6900	QAM64
5.balík programov	5/89	318000	6900	QAM64
6.balík programov	6/89	326000	6900	QAM64
7.balík programov	7/89	334000	6900	QAM64
8.balík programov	8/89	342000	6900	QAM64

Pozor! Pre iný typ antény sú iné frekvencie.

C. Ďalšie nastavenia prijímača:

Usporiadanie programov:

1. Stlač tlačidlo "MENU"
2. Prejdite na "Služba" - "Zoradenie programov" - OK
3. Nájdite program, ktorý chcete zmeniť - označte ho stlačením OK (môžete označiť aj viac naraz)
4. Šípkou doprava prejdite do ponuky úprav (pohyb, uzamknutie, vymazanie, premenovanie, preskočenie)
Sú to grafické znaky, popis každého je vpravo dole.
5. Vyberte napr. vrchnu položku - pohyb, stlačte OK
6. Šípkami hore a dole vyberte novú pozíciu pre zvolený program. Stlačte OK.
7. Opakujte pre všetky programy, ktoré chcete presunúť.
8. Po ukončení úprav stlačte EXIT a potvrdte OK.

Nastavenie času:

1. Stlačte - MENU - Šípkou doprava na Nastavenie času - OK
2. Nastaviť miestny čas - šípkou doprava nastaviť "+1:00" - EXIT
3. Nastaviť letný čas - podľa potreby
4. Rok, mesiac, dátum, hodina - nie je potrebné nastavovať - prijímač si tieto údaje nastaví z vysielania
5. EXIT - EXIT

Systémové nastavenia:

1. MENU - Užívateľská inštalácia - Systémové nastavenie
2. Audio jazyk - zmeniť na Slovensky
3. Formát zobrazovania - zmeňte na 4:3 alebo 16:9 podľa typu Vášho TV prijímača
4. EXIT - EXIT