

Naladenie digitálneho prijímača Globo HD X2 (X3)

A. Vymazanie naladených programov:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU"
2. Šípkou prejdite na " Kanál editor", stlačte OK
3. Šípkou dole prejdite na "Zmazať všetko" a potvrdte stlačením "OK" (v strede medzi šípkami)
4. Objaví sa upozornenie. Šípkou doľava prejdite na "Áno" (vysvieti sa na modro) a potvrdte - tlačidlom OK
5. Stlačte EXIT pre návrat do menu.

B. Nové naladenie prijímača:

1. Šípkou prejdite na "Kanál sken", potrdte OK.
2. Položku "Rýchle hľadanie" potvrdte stlačením OK.
3. Zadaťte frekvenciu 290,0MHz, prenosová rýchlosť 6900 kS/s, 64-QAM, Hľadanie siete - Áno
4. Na položke hľadať stlačte OK. Začne hľadanie kanálov (niekoľko sekúnd). Po ukončení stlačte OK.
5. Stlačte EXIT niekoľkokrát do opustenia menu.
6. Set-top-box je naladený.
7. Pokiaľ máte v rodinnom dome vlastnú anténu typu **KERO** (vrták) a nenaladilo Vám všetky programy postupujte podľa nasledujúceho postupu:

B. Nové naladenie prijímača:

1. Stlačte tlačítko MENU
2. Šípkou prejdite na "Kanál sken", potrdte OK.
2. Položku "Rýchle hľadanie" potvrdte stlačením OK.
3. Zadaťte frekvenciu 286,0MHz, prenosová rýchlosť 6900 kS/s, 64-QAM, Hľadanie siete - NIE
4. Na položke hľadať stlačte OK. Začne hľadanie kanálov (niekoľko sekúnd). Po ukončení stlačte OK.
5. Zadaťte frekvenciu ďalšieho kanálu podľa tabuľky dole.
6. Opakujte body 3 - 5
7. Po naladení všetkých kanálov stlačte niekoľkokrát EXIT pre výstup z menu.

	typ antény		Symb.rých	Modulácia
	KERO (vrták) frekvencia	SITO (aj mesto) frekvencia		
1.balík programov	286,0	290,0	6900	QAM64
2.balík programov	294,0	298,0	6900	QAM64
3.balík programov	302,0	306,0	6900	QAM64
4.balík programov	310,0	314,0	6900	QAM64
5.balík programov	318,0	322,0	6900	QAM64
6.balík programov	326,0	330,0	6900	QAM64
7.balík programov	334,0	338,0	6900	QAM64
8.balík programov	342,0	346,0	6900	QAM64

C. Ďalšie nastavenia prijímača:

Usporiadanie programov:

1. Stlač tlačidlo "MENU"
2. Prejdite na "Kanál editor" - "Zoznam televíznych staníc" - OK
3. Nájdite program, ktorý chcete zmeniť - označte ho stlačením OK (môžete označiť aj viac naraz)
4. V spodnej časti obrazovky sa Vám objaví ponuka funkcií podľa farby tlačidiel.
5. Stlačte napr. žlté tlačítko - pohyb
6. Šípkami hore a dole vyberte novú pozíciu pre zvolený program. Stlačte OK.
7. Opakujte pre všetky programy, ktoré chcete presunúť.
8. Po ukončení úprav stlačte EXIT a potvrdte "ANO" OK.
9. EXIT - EXIT